

PLANCHA DIGITAL MULTI 6 EN 1 en 30 x 38 cm 110V

MOD. I/PHP/6/1/MKII/110/1


*Sistema de ahorro de energía, certificado CE, 2 planchas para platos una de 19 cm, y una de 25 cm, 2 planchas para tazas (opciones disponibles para tazas de cono)
1 plancha para gorras, 1 plancha plana para artículos planos como tapetes, playeras, etc.*

subjet 
Artículos para Sublimación



OPERACIÓN DE PLANCHA

OPERACIÓN DE PLANCHA



Operación del panel de control

- 1.- Presione la tecla "MODE" una vez, para seleccionar la temperatura inicial. (180 -220).
- 2.- Presione las flechas ◀ y ▶ para subir o bajar el valor deseado.
- 3.- Presione otra vez "MODE" para seleccionar la temperatura final. (355).
- 4.- Presione nuevamente "MODE" para seleccionar el tiempo.
- 5.- Use las flechas ◀ y ▶ para ajustar el tiempo deseado.
nota: El tiempo es variable, para tazas 180 seg. y para los planos 45 seg.
- 6.- Presione "MODE" una vez más finalizar la programación de la plancha.
- 7.- Presione el botón "EJECUTAR" (■), para que la plancha empiece a calentar. (Debe de parpadear el indicador SET).
- 8.- Una vez que llegue a su temperatura (355), empieza a correr el reloj regresivamente. (parpadeando el indicador de tiempo).
- 9.- Una vez que el reloj llega a cero, suena una alarma indicando que finalizó el tiempo, en este momento puede sacar sus artículos sublimados y debe presionar el boton "EJECUTAR" para poner la plancha en **STAND BY**.
- 10.- Presione "EJECUTAR" para que la plancha llegue nuevamente a la temperatura (355) y pueda continuar sublimando.

Nota: Antes de programa o prender la plancha, ajuste la presión para tazas o para planos, sin que sea demasiada o sin que sea poca.

Panel de control digital

